Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY	Standby		Power
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
	e	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
	Mouse	ANGLE INFO	Info / Angle
TV/RADIO	TV / Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
0	0	HDMI - SAT 0	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back / Return
RECALL	Recall	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
PLAY/PAUSE	Play / Pause	SLOW	Play / Slow
PLAY/PAUSE	Play / Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Down		Down
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Vol +	VOL +	Vol +
TXT	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto
	CH +	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOL	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
CH -	CH+ / Page-		
Mix / Fav. List	Subtitle / EQ		
Mix / Fav. List	Smart / List		
Size / Subtitl	Zoom / Size		
Cancel / Audio	Audio / Lang I/II		
Refresh	Guide / EPG / -/--		
<< / Index	<< / Tune-		
>> / Hold	>> / Tune+		
I<< / Reveal	I<< / Preset-		
>>I / Subpage	>>I / Preset+		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		