Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY/ON	Standby/On		Power
OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
ANGLE	Angle	SETTINGS OPT	Options
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
ENTER	Enter	OK	Ok

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TOP MENU	Top Menu	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
HOME MENU	Home Menu	HOME SMART	Smart
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	FAV PRE-CH	Pre Ch
	<<I / ◁ / ◁ I		<<
	Play	PLAY MODE	Play
	I I >I / I >I / >>		>>
	I <<		I <<
	Pause		Pause
	Stop		Stop
	>>I		>>I
PLAY MODE	Play Mode	SHIFT + PLAY MODE	Shift + Play

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
SURROUND	Surround	PICTURE FORMAT	Format		
ZOOM	Zoom	SHIFT +	ZOOM Shift + Eject		
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info		