Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY/ON	Standby/On		Power		Up		Up
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround	MENU	Menu	LIST SMART	Smart / List
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		Left		Left
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ	ENTER	Enter	OK	OK
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle	ENTER	Enter	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
1	1	TV 1	1		Right		Right
2	2	DVD 2	2	HOME MENU	Home Menu	HOME MENU	Menu / Home
3	3	CD-STB 3	3		Down		Down
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear	RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
4	4	VIDEO 4	4		<</ ◁ / ◁ I	TUNE-	<< / Tune-
5	5	TAPE 5	5		Play	SLOW	Play / Slow
6	6	TUNER 6	6		II >/ I >/ >>	TUNE+	>> / Tune+
7	7	AUX-HDD 7	7		I <<	PRESET-	I << / Preset-
8	8	USB 8	8		Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
9	9	BLUETOOTH 9	9		Stop	HOLD	Stop / Hold
0	0	HDMI-SAT 0	0		>>I	PRESET+	>>I / Preset+
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top Menu	PLAY MODE	Play Mode	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT / Tools

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
SURROUND	Surr round	SHIFT + SURROUND	Shi ft + Ej ect / Surr round		
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Si ze		
DISPLAY	Di spl ay	MEDIA DISPLAY	Di spl ay / Medi a		