Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
List	Smart / List
0	0
Recall	Back / Return
P. Mode	Picture / Format
S. Mode	Sound / Title
Sleep	Sleep / Timer

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Vol +	Vol +
MTS	Info / Angle
CH +	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
Aspect	Shift + Picture / Format
CH -	CH- / Page-
Guide	Guide / EPG / -/--
Home	Shift + Menu /
Rec	Rec / Rec Mode
Menu	Menu / Home
Up	Up
Source	AV / Input / RDS
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Exit	Exit / Cancel / Clear
Down	Down

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Display	Display / Media	FAV	Fav / Marker / PC
Red	Red / Netflix / Search	Size / Mouse	Zoom / Size
Green	Green / APP / Repeat	Hold / Refresh	Shift + Stop /
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
<< / Index	<< / Tune-		
Play/Pause /	Pause / Step / Freeze		
Play/Pause /	Shift + Exit / Cancel / Clear		
Play/Pause /	Play / Slow		
>> / TTX	>> / Tune+		
>> / TTX	Text / Goto		
I << / SUB. PG	I << / Preset-		
>>I / Reveal	>>I / Preset+		
Stop / Mix	Stop / Hold		
CAP	D. Menu / Top		
Subtitle	Subtitle / EQ		
TV / Radio	TV/ Radio / Program		