Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Power		Power
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
TTX	TTX	GOTO TEXT	Text / Goto
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back / Return
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
LIST	List	LIST SMART	Smart / List
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
0	0	HDMI - SAT 0	0
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Down		Down
GOTO	Goto	SHIFT + GOTO TEXT	Shift + Text /
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
Pg Dn	PG Dn	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- /
Pg Up	Pg Up	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /
CH +	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
<<	<<	TUNE- <<	<< / Tune-
>>	>>	TUNE+ >>	>> / Tune+

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
CH-	CH- / Page-
I<<	I<< / Preset-
>>I	>>I / Preset+
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
Lang	Audio / Lang I/II
Rec	Rec / Rec Mode
Timeshift	D. Menu / Top
Tv/Radio	TV/Radio /
Repeat	Shift + Green / APP /
Red / Zoom	Red / Netflix / Search
Red / Zoom	Zoom / Size
Green / Aspect	Green / APP / Repeat
Green / Aspect	Setup / OPT /
Yellow / V-Forma	Yellow / YouTube / Repeat
Yellow / V-Forma	Picture / Format

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Blue / Timer	Blue / Prime Video / Random
Blue / Timer	Sleep / Timer