Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TV	TV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
POWER	Power		Power
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
PIP	PIP	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
ZOOM –	Zoom -	PRESET-	I<< / Preset-
ZOOM +	Zoom +	PRESET+	>>I / Preset+
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
SSM	SSM	TITLE SOUND	Sound / Title
PSM	PSM	FORMAT PICTURE	Picture / Format
I/II	I/II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
ARC	ARC	ANGLE INFO	Info / Angle
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Left		Left
	Up		Up
	Right		Right

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
OK	OK	OK	OK
	Down		Down
PIP PR –	Red / PIP PR -	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
PIP PR –	Red / PIP PR -	SHIFT + CH PAGE –	Shift + CH- /
PIP PR +	Green / PIP PR -	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
PIP PR +	Green / PIP PR -	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /
SWAP	Yellow / Swap	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
SWAP	Yellow / Swap	RETURN BACK	Back / Return
PIP INPUT	Blue / PIP Inpu	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS
PIP INPUT	Blue / PIP Inpu	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
VOL	Vol +	VOL +	Vol +
PR	PR +	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOL	Vol -	VOL –	Vol -
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
LIST	List	LIST SMART	Smart / List
PR	PR -	CH PAGE –	CH- / Page-
1	1	TV 1	1

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
FAVOURITE	Favourite	FAV MARKER	Fav / Marker / PC
0	0	0	0
Q.VIEW	Q. View	DISPLAY	Display / Media
SIZE	Size	ZOOM	Zoom / Size
POSITION	Position	SLOW	Play / Slow
INDEX	Index	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
HOLD	Hold	HOLD	Stop / Hold
TIME	Time	SHIFT + SLEEP	Shift + Sleep / Timer
REVEAL	Reveal	REC MODE	Rec / Rec Mode

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MIX	Mix	SHIFT + TEXT	Shift + Text /
MODE	Mode	SETUP	Setup / OPT /

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power DVD	Power
Menu	Menu / Home
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	OK
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
>>I	>>I / Preset+
I <<	I << / Preset-
Power Audio	Shift + Power
Vol + Audio	Vol +
Vol - Audio	Vol -
Mute Audio	Mute / Dimmer

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
PR+	PR+	CH PAGE +	CH+ / Page+
PR-	PR-	CH PAGE −	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power STB	Power
Input STB	AV / Input / RDS
Menu STB	Menu / Home
Up STB	Up
OK STB	OK
Down STB	Down
Right STB	Right
Left STB	Left
Vol + STB	Vol +
Vol - STB	Vol -
Mute STB	Mute / Dimmer
PR+ STB	CH+ / Page+
PR- STB	CH- / Page-
1 STB	1
2 STB	2
3 STB	3
4 STB	4

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
5 STB	5
6 STB	6
7 STB	7
8 STB	8
9 STB	9
0 STB	0
Power Cable	Shift + Power
Menu Cable	Shift + Menu /
Up Cable	Shift + Up
OK Cable	Shift + OK
Down Cable	Shift + Down
PR+ Cable	Shift + CH+ /
PR- Cable	Shift + CH- /
Vol + Cable	Shift + Vol +
Vol - Cable	Shift + Vol -
Mute Cable	Shift + Mute / Dimmer
1 Cable	Shift + 1

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
2 Cabl e	SHIFT + DVD 2	Shi f t + 2	
3 Cabl e	SHIFT + CD - STB 3	Shi f t + 3	
4 Cabl e	SHIFT + VIDEO 4	Shi f t + 4	
5 Cabl e	SHIFT + TAPE 5	Shi f t + 5	
6 Cabl e	SHIFT + TUNER 6	Shi f t + 6	
7 Cabl e	SHIFT + AUX - HDD 7	Shi f t + 7	
8 Cabl e	SHIFT + USB 8	Shi f t + 8	
9 Cabl e	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shi f t + 9	
0 Cabl e	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shi f t + 0	