Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Home	Smart
Disc/Pop Up Menu	Menu
Radio	TV/R
Audio Source	AV
Top Menu	SHIFT + Shift + Menu
Back	Back
: ≡/ Options	Options
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	Ok
I <	I <<
>I	>>I
Stop	Stop
Eject	Eject

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Play	Play
Pause	Pause
<<	<<
>>	>>
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Mute	Mute
Audio	SHIFT + Shift + Dual
III/Sound Settin	Dual
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
9 WXYZ	9	9	9
0	0	0	0
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
	Red	A	Red
DOCK for iPod	Green/Dock for	B	Green
HELP	Yellow/Help	C	Yellow
	Blue	D	Blue

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung