Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	8	8
V-Mode	D. Menu / Top	9	9
Mute	Mute / Dimmer	Page +	Shift + CH+ /
SAT	Shift + 0	TV / Radio	TV/ Radio /
SAT	Display / Media	0	0
TV / AV	AV / Input / RDS	<-- PR	Back / Return
Zoom	Zoom / Size	Page -	Shift + CH- /
Sleep	Sleep / Timer	Up / PR +	CH+ / Page+
1	1	Up / PR +	Up
2	2	Left / Vol -	Left
3	3	Left / Vol -	Vol -
FAV	Fav / Marker / PC	OK / List	Smart / List
4	4	OK / List	OK
5	5	Right / Vol +	Right
6	6	Right / Vol +	Vol +
Pause	Pause / Step / Freeze	Down / PR -	CH- / Page-
7	7	Down / PR -	Down

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
FIND	Red / Find	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
V-FORMAT	Green / V-Format	FORMAT PICTURE	Picture / Format
V-FORMAT	Green / V-Format	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
TXT	Yellow / TXT	GOTO TEXT	Text / Goto
TXT	Yellow / TXT	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue / Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	Blue / Audio	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
RECORD	Record	REC MODE	Rec / Rec Mode
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
SHIFT	Shift	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
FAST	<< Fast	TUNE-	<< / Tune-
FAST	>> Fast	TUNE+	>> / Tune+

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SLOW	< Slow	PRESET-	I<< / Preset-
SLOW	> Slow	PRESET+	>>I / Preset+