Mandis shop

# JBL ESC333

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Vol- | VOL − | Vol- |
| | Vol+ | + VOL | Vol+ |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| | Late Night | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| | 0 dB | HDMI - SAT 0 | 0 |
| | Test | GOTO TEXT | Text / Goto |
| | Delay | PROGRAM TV/ RADIO | TV/Radio / |
| | Level | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| | Input | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| | Adjusment- | CH PAGE − | CH- / Page- |
| | Adjusment+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| | Bass- | | Down |
| | Bass+ | | Up |
| | Surround Mode | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| | Treble- | | Left |
| | Treble+ | | Right |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

https://remotecontrols.dk/de/JBL/1059199-24765-ersatzfernbedienung-fur-JBL-Simply-Cinema-ESC333.html