Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
On Main	Smart / List
Off Main	Display / Media
Off	Shift + Power
On	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
+10	Guide / EPG / -/--
Disc Skip+	Eject / Surround
Play	Play / Slow

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
CD	Shift + 3
I <<	I << / Preset-
>>I	>>I / Preset+
DVD	Shift + 2
Tuner	Shift + 6
CD-R/Tape	Shift + 5
VCR	Shift + 4
V-AUX	Shift + 7
Phono	Shift + 9
Preset Up	Shift + >>I / Preset+
Preset Up	CH+ / Page+
Vol +	Vol +
Muting	Mute / Dimmer
Preset Down	Shift + I << / Preset-
Preset Down	CH- / Page-

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	Vol -	VOL –	Vol -		
SHIFT/PTY	Shift/PTY	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top		
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home		
	Up		Up		
RDS	RDS	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		
	Left		Left		
ENTER	Enter	OK	OK		
	Right		Right		
BAND	Band	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
STATUS	Status	ANGLE INFO	Info / Angle		
	Down		Down		
iPod	iPod	SHIFT + USB 8	Shift + 8		