Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
DIRECT TV REC	Direct TV Rec	REC MODE	Rec
GUIDE	Guide	GUIDE	Guide
TV/AV	TV / AV	TIMER AV	AV
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Down		Down
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
F.P.	FT	AD SUBT	Subt
INDEX	Index	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
HOLD	Hold	SHIFT + ■	Shift + Stop
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0 VCR	0 / VCR	0	0
C	C	RETURN BACK	Back
i	i	DISPLAY INFO	Info
∧	CH +	+ CH	Ch +
∨	CH -	CH −	Ch -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
+	Vol +	+ VOL	Vol +		
−	Vol -	VOL −	Vol -		
ASPECT	Aspect	PICTURE FORMAT	Format		
N	N	HOME SMART	Smart		
	DVD Power	SHIFT +	Shift + Power		
REC	DVD Rec	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec		
PROGR	DVD Programe -	SHIFT + CH −	Shift + Ch -		
RAMME	DVD Programe	SHIFT + + CH	Shift + Ch +		
	DVD << / I <<	<<	<<		
	DVD << / I <<	I <<	I <<		
	DVD >> / >>I	>>	>>		
	DVD >> / >>I	>>I	>>I		
	DVD Stop		Stop		
	DVD Pause / Step		Pause		
	DVD Play	PLAY MODE	Play		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
VCR Power	Power		
VCR Rec	Rec		
VCR	Ch -		
VCR	Ch +		
VCR << / I <<	<<		
VCR << / I <<	I <<		
VCR >> / >>I	>>		
VCR >> / >>I	>>I		
VCR Stop	Stop		
VCR Pause / Step	Pause		
VCR Play	Play		