Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
TV SYSTEM	Tv System	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
BROWSER	Browser	LIST SMART	Smart / List
TIMER	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
COPY	Copy	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
VOL-	Vol -	VOL -	Vol -
	Up		Up
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
	Left		Left
ENTER	Enter	SHIFT + OK	Shift + OK
	Right		Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT / Tools

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
GOTO	Goto	GOTO TEXT	Text / Goto
SLOW	Slow	SHIFT + SLOW	Shift + Play /
OPTION	Option	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP	Shift + Setup / OPT / Tools
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
PAUSE/STEP	Pause/Step	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
PREW	I<</Prev	PRESET-	I<< / Preset-

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
NEXT	>>I / Next	PRESET+	>>I / Preset+		
FR	<</ FR	TUNE-	<< / Tune-		
FF	>>/ FF	TUNE+	>> / Tune+		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
TIME SHIFT	Time Shift	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer		
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
SELECT	Select	OK	OK		
CONFIRM	Confirm	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List		