Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power	POWER	Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TV/Radio	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
←PR	←PR	RETURN BACK	Back
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
PR+	Up/PR+	▲	Up
PR-	Down/PR-	▼	Down
VOL+	Right	▶	Right
VOL-	Left	◀	Left
OK LIST	OK/List	OK	Ok
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL-	Vol -	VOL −	Vol -
[+]	[+]	ECO 3D	3D
UHF	UHF	HOME SMART	Smart
↑	↑	+ CH	Ch +
↓	↓	CH −	Ch -
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
PAL/NTSC	PAL/NTSC	PICTURE FORMAT	Format
AUDIO	Red	A	Red
TXT	Green	B	Green
⊟	Yellow	C	Yellow

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Bl ue/ Sound	Bl ue
Audi o	Dual
TXT	Text
[. . .]	Subt
Pause	Pause
Tv/ AV	AV

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung