| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Power | Power |
| TV / AV | AV / Input / RDS |
| TV / TXT | Text / Goto |
| Cancel | Shift + Exit / Cancel / Clear |
| Reveal | Display / Media |
| DTV | Setup / OPT / |
| Hold | Stop / Hold |
| Size | Zoom / Size |
| Subpage | Eject / Surround |
| Index | D. Menu / Top |
| Red | Red / Netflix / Search |
| Green | Green / APP / Repeat |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat |
| Blue | Blue / Prime Video / Random |
| CH + | CH+ / Page+ |
| Menu | Menu / Home |
| Vol + | Vol + |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| CH - | CH- / Page- |
| Exit | Exit / Cancel / Clear |
| Vol - | Vol - |
| Up | Up |
| Left | Left |
| OK | OK |
| Right | Right |
| Down | Down |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| FAV | Fav / Marker / PC | | |
| 0 | 0 | | |
| Recall | Back / Return | | |
| Picture | Picture / Format | | |
| Sound | Sound / Title | | |
| Nicam / A2 | Audio / Lang I/II | | |
| Mute | Mute / Dimmer | | |
| Sleep | Sleep / Timer | | |
| Info | Info / Angle | | |
| Subtitle | Subtitle / EQ | | |
| Channel List | Smart / List | | |
| EPG | Guide / EPG / -/-- | | |
| TV / Radio | TV/Radio / | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |