Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Power AV	SHIFT +	Shift + Power
	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
	TV/AV	TIMER AV	AV
	Band/Tuner	SEARCH TV/R	TV/R
	Double Re-Master	HOME SMART	Smart
	Group	ECO 3D	3D
	Repeat/MIX 2CH	REPEAT TEXT	Text
	Play Mode / P.Memory	SHIFT + PLAY MODE	Shift + Play
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
9	9	9	9
0	0	0	0
≥10/-/--	-/__/+10	-/-- GUIDE	Guide
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT	Exit
SKIP	I<< Skip		I<<
SKIP	Skip >>I		>>I
SLOW/S	<<		<<
/SEARCH	Scan/Saerch		>>
	Stop		Stop
	Pause		Pause
	Play	PLAY MODE	Play
TOP MENU DIRECT NAVIGATOR	Top Menu / Direc Navigator	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
TOP MENU DIRECT NAVIGATOR	Top Menu / Direc Navigator	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
MENU PLAY LIST	Menu / Play List	TOP MENU MENU	Menu
MENU PLAY LIST	Menu / Play List	DISC NAV LIST	List
	Up		Up
	Left		Left

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ENTER	Enter	OK	Ok
▶	Right	▶	Right
▼	Down	▼	Down
DISPLAY / TV VOL –	Display	DISPLAY INFO	Info
RETURN / TV VOL+	Return	RETURN BACK	Back
–	Vol -	VOL –	Vol -
+	Vol +	+ VOL	Vol +
MUTING	Muting	MUTE	Mute
C.S.M	C. S. M.	A	Red
DD PL II	Dolby/PL II	AD SUBT	Subt
SUBWOOFER LEVEL	Subwoofer	PICTURE FORMAT	Format
FL DISPLAY RDS	RDS / Fl. Display	D	Blue
AUDIO ONLY	Audio Only	SOUND DUAL	Dual
C.FOCUS	C. Focus	REC MODE	Rec
SFC	S. F. C.	B	Green
FM MODE SETUP	Setup / FM	SETTINGS OPT	Options
CH SELECT	CH Select	+ CH	Ch +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TEST	Test	C	Yellow
DELAY TIME	Delay Time	CH –	Ch -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	Power		Power		
	Power AV	SHIFT +	Shift + Power		
1	1	1	1		
2	2	2	2		
3	3	3	3		
4	4	4	4		
5	5	5	5		
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0	0	0	0		
≥10/-/--	- / - - / +10	-/-- GUIDE	Guide		
SKI CH+	CH+	+ CH	Ch +		
SKIP CH-	CH-	CH –	Ch -		
DISPLAY TV VOL –	Tv Vol +	+ VOL	Vol +		
RETURN TV VOL+	Tv Vol -	VOL –	Vol -		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Power AV	SHIFT +	Shift + Power
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	0	0	0
	-/--/+10	-/-- GUIDE	Guide
	I<<CH-	<<	I<<
	>>I CH+	>>	>>I
	<< Slow/Search	<<	<<
	Slow/Saerch >>	>>	>>

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Stop		Stop
	Pause		Pause
	Play	PLAY MODE	Play
DISPLAY TV VOL –	Display	DISPLAY INFO	Info