Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
TV/R	TV/R	SEARCH TV/R	TV/R

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
CH+	CH+	+ CH	Ch +
CH-	CH-	CH −	Ch -
CH+	Up		Up
CH-	Down		Down
VOL+	Right		Right
VOL-	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
EPG	EPG	GUIDE	Guide
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL-	Vol -	VOL −	Vol -
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
REC	Rec	REC MODE	Rec
PAUSE	Pause		Pause
REV	<<		<<

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
FWD	>>		>>
STOP	St op		St op
REC LIST	Rec Li st	DISC NAV LIST	Li st
REC LIST	Red	A	Red
	Gr een	B	Gr een
	Yel l ow	C	Yel l ow
STOP	Bl ue	D	Bl ue

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung