Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	I/II/I-II/▼/O	DUAL	Dual
BACKLIGHT	Backlight	SMART	Smart
ROTATE	Rotate	MEDIA	Media
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	P+	CH +	Ch +
	P-	CH −	Ch -
	Mute	MUTE	Mute
	Input Up	>>	>>
	Input Down	<<	<<
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
END	End	EXIT	Exit

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
	[≡]	REPEAT TEXT	Text
	[≡?]	-/-- GUIDE	Guide
	[≡+]	PICTURE FORMAT	Format
	[. . .]	AD SUBT	Subt
	Red	A	Red

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	[≡o]	SEARCH TV/R	TV/R

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung