Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
★	Smart / List
Tools	Setup / OPT /
TV	TV/Radio /
Θ	Display / Media
A-B	Yellow / YouTube / Repeat
(8)	Zoom / Size
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Repeat	Green / APP / Repeat
0	0
I >	Fav / Marker / PC
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
I <<	I << / Preset-
>>I	>>I / Preset+
Play / Pause	Play / Slow
Play / Pause	Pause / Step / Freeze
Vol -	Vol -
Vol +	Vol +
Stop	Stop / Hold
Home	Shift + Menu /
Up	Up
Back	Back / Return
Left	Left
Enter	OK

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Right	Right		
Menu	Menu / Home		
Down	Down		
i	Info / Angle		
Audio	Audio / Lang I/II		
Edit	Picture / Format		
||||	D.Menu / Top		
Sleep	Sleep / Timer		
↤	CH- / Page-		
↦	CH+ / Page+		
Search	Red / Netflix / Search		
Text	Text / Goto		
F1	Shift + 1		
F2	Shift + 2		
F3	Shift + 3		
F4	Shift + 4		