Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Subtitle	Subtitle / EQ
0	0
Teletext	Text / Goto
Info	Info / Angle
Up	Up
Recall	Back / Return
Left	Left

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
OK	OK
Right	Right
Menu	Menu / Home
Down	Down
Exit	Exit / Cancel / Clear
FAV	Fav / Marker / PC
EPG	Guide / EPG / -/--
Play List	Shift + Play /
Vol +	Vol +
Mute	Mute / Dimmer
CH +	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
CH -	CH- / Page-
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	<<	TUNE-	<< / Tune-		
	Play	SLOW	Play / Slow		
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
	I<	PRESET-	I<< / Preset-		
	Stop	HOLD	Stop / Hold		
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
	>I	PRESET+	>>I / Preset+		
	Page Up	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /		
	Page Down	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- /		
	TV/Radio / Source	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /		
	TV/Radio / Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		
	Resolution	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top		
	✓	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
	PIP	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
	PIP Swap	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
	PIP List	LIST SMART	Smart / List		