Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Right	Right
Mute	Mute	Down	Down
1	1	Left	Left
2	2	OK	Ok
3	3	Ch. List	Smart
4	4	Exit	Exit
5	5	Vol +	Vol +
6	6	Vol -	Vol -
7	7	Sound	Shift + Dual
8	8	Ch +	Ch +
9	9	Ch -	Ch -
0	0	PIC	Shift + Format
Audio	Dual	Text	Text
Recall	Back	Aspect	Format
TV Menu	Menu	Freeze	Pause
Source	AV	EPG	Guide
Up	Up	Sleep	Sleep

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TV/RADIO	TV / RADIO	SEARCH TV/R	TV/R
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
REVEAL	Reveal	APP MEDIA	Media
HOLD	Hold	■	Stop
LIST	List	DISC NAV LIST	List
SUBPAGE	Subpage	≪	<<
SIZE	Size	ZOOM ⏏	Eject
MIX	Mix	≫	>>
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
INDEX	Index	PLAY MODE ▶	Play

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung