Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	
Power		Power
Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	TV 1	1
2	DVD 2	2
3	CD - STB 3	3
4	VIDEO 4	4
5	TAPE 5	5
6	TUNER 6	6
7	AUX - HDD 7	7
8	USB 8	8
9	BLUETOOTH 9	9
0	HDMI - SAT 0	0
Text	GOTO TEXT	Text / Goto
Recall / S. Page	RETURN BACK	Back / Return
Index / PVR List	LIST SMART	Smart / List
Reveal / Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
Zoom / T. Shift	SIZE ZOOM	Zoom / Size

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	
Hold / Auto	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /
Hold / Auto	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
Vol +	+ VOL	Vol +
Vol -	VOL −	Vol -
I - II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
CH +	+ CH PAGE	CH+ / Page+
Freeze	SHIFT + STEP - FREEZE	Shift + Pause / Step /
CH -	CH PAGE −	CH- / Page-
Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
Menu	HOME MENU	Menu / Home
Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
DTV / Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio / Program

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE Shift + Picture / Format
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
P. Mode	FORMAT PICTURE Picture / Format
S. Mode	TITLE SOUND Sound / Title
Media	MEDIA DISPLAY Display / Media
Info	ANGLE INFO Info / Angle
Subtitle	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ
Play / Pause	SLOW Play / Slow
I<<	PRESET- I<< / Preset-
Play / Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze
>>I	PRESET+ >>I / Preset+
Stop	HOLD Stop / Hold
<<	TUNE- << / Tune-

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
>>	TUNE+ >> / Tune+
Slow / FAV	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC
A-B / Fav -	SHIFT + YouTube REPEAT A-B Shift + Yellow / YouTube /
Repeat / Fav +	SHIFT + APP REPEAT Shift + Green / APP /
Repeat / Fav +	SHIFT + Shift + Up
A-B / Fav -	SHIFT + Shift + Down

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	
Power	POWER	Power	8	USB 8	8
Freeze	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze	9	BLUETOOTH 9	9
Swap	RETURN BACK	Back / Return	0	HDMI-SAT 0	0
PIP	SURROUND ⏏	Eject / Surround	Vol +	+ VOL	Vol +
I-II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II	Jump	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
FAV. CH	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC	ENT	LIST SMART	Smart / List
[≡]	GOTO TEXT	Text / Goto	Vol -	VOL −	Vol -
Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
P. Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
1	TV 1	1	Ch-	CH PAGE −	CH- / Page-
2	DVD 2	2	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
3	CD-STB 3	3	Menu	HOME MENU	Menu / Home
4	VIDEO 4	4	Up	▲	Up
5	TAPE 5	5	Left	◀	Left
6	TUNER 6	6	OK	OK	OK
7	AUX-HDD 7	7	Right	▶	Right

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Down	Down		
S. Mode	Sound / Title		
P. Mode	Picture / Format		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
[≡i]	Display / Media		
[≡?]	Play / Slow		
[≡↕]	D. Menu / Top		
[≡□]	Stop / Hold		