Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power ON/Off	Power	CD F.FWD	Right
Mute	Mute	Funct./Direct	Exit
Every Pop	Play	CD Pause	Down
Tape 1 Preset	Pause	Woofer/Speed	Back
Tape 1 Stop	Stop	Volume+	Vol +
Vol Rs-/Effect	Subt	Next/Prog+	Ch +
Sleep	Sleep	Volume-	Vol -
CD Random	TV/R	Tape 1 Hall/Ats	Media
Tape 2 Pre./eq	D. Menu	Prev./Prog-	Ch -
Repeat	Text	Pr 1	1
Vol Rs+/S.Mode	Eject	Pr 2	2
Input/Source	AV	Pr 3	3
CD/Theater	Menu	Pr 4	4
CD Play	Up	Pr 5	5
Display	Info	Pr 6	6
CD Rewind	Left	Pr 7	7
Stop	Ok	Pr 8	8

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Pr 9	9
Mode	Guide
Program	Pre Ch
Tape 1 Rew	Green
Tape 1 Play	Yellow
Tape 1 F. FWD	Blue
C. Clock/T. Bassi +	SHIFT + PLAY MODE ▶ Shift + Play
Tape 2 Prev./T. Bassi +	SHIFT + ❚❚ Shift + Pause
Tape 2	SHIFT + ■ Shift + Stop
C. Reset/T. Alti +	HOME SMART Smart
Search/Center	SHIFT + ▲ Shift + Up
Tune/Vol SW-	SHIFT + ◀ Shift + Left
Center	SHIFT + OK Shift + Ok
Tune/Vol SW+	SHIFT + ▶ Shift + Right
Store/Center-	SHIFT + ▼ Shift + Down
Index+/Vol Ls+	SHIFT + + CH Shift + Ch +
Index-/Vol Ls-	SHIFT + CH − Shift + Ch -

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Tape 2 REC./Jazz	REC MODE Rec
Tape 2	SHIFT + B Shift + Green
Tape 2	SHIFT + C Shift + Yellow
Tape 2 FF/AudioR	SHIFT + D Shift + Blue

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	
Power ON/Off		Power	Volume+	+ VOL	Vol +
Mute	MUTE	Mute	Next/Prog+	+ CH	Ch +
Every Pop	PLAY MODE ▶	Play	Volume-	VOL –	Vol -
Tape 1 Preset	❚❚	Pause	Prev./Prog-	CH –	Ch -
Tape 1 Stop	■	Stop	Pr 1	1	1
Preset Pause	REC MODE ●	Rec	Pr 2	2	2
Sleep	PROG SLEEP	Sleep	Pr 3	3	3
Tape 2 Pre./eq	E-MANUAL D.MENU	D. Menu	Pr 4	4	4
Repeat	REPEAT TEXT	Text	Pr 5	5	5
CD/Theater	TOP MENU MENU	Menu	Pr 6	6	6
CD Play	▲	Up	Pr 7	7	7
Display	DISPLAY INFO	Info	Pr 8	8	8
CD Rewind	◀	Left	Pr 9	9	9
Stop	OK	Ok	Mode	-/-- GUIDE	Guide
CD F.FWD	▶	Right	Pr 0/10	0	0
Funct./Direct	CLEAR EXIT	Exit	Program	FAV PRE-CH	Pre Ch
CD Pause	▼	Down	Tape 1 Rew	B	Green

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Tape 1 Play	C Yellow		
Tape 1 F.FWD	D Blue		
Disc 1 Eject	SHIFT + 1 Shift + 1		
Disc 2	SHIFT + 2 Shift + 2		
Disc 3 Eject	SHIFT + 3 Shift + 3		
Disc 4 Eject	SHIFT + 4 Shift + 4		
Disc 5	SHIFT + 5 Shift + 5		
6 Ch/Geq	SHIFT + 6 Shift + 6		
Mark/Delete	SHIFT + 7 Shift + 7		
Erase/Snooze	SHIFT + 8 Shift + 8		
Clear	SHIFT + 9 Shift + 9		
Space/Default 3D	SHIFT + FAV PRE-CH Shift + Pre Ch		