Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
3D	SHIFT + CD-STB 3 — Shift + 3
Menu	HOME MENU — Menu / Home
Input TV	SHIFT + RDS AV INPUT — Shift + AV / Input / RDS
Input AV	RDS AV INPUT — AV / Input / RDS
Aspect	FORMAT PICTURE — Picture / Format
Guide	-/-- GUIDE EPG — Guide / EPG / -/--
Direct TV Rec	SHIFT + REC MODE — Shift + Rec / Rec Mode
Viera Link	MEDIA DISPLAY — Display / Media
Viera Tools	TOP MENU D.MENU — D. Menu / Top
Internet	LIST SMART — Smart / List
i	ANGLE INFO — Info / Angle
Exit	CLEAR EXIT CANCEL — Exit / Cancel / Clear
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Down	Down
Option	OPT-TOOLS SETUP — Setup / OPT /
Back / Return	RETURN BACK — Back / Return
Red	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search
Green	APP REPEAT — Green / APP / Repeat
Yellow	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random
Text	GOTO TEXT — Text / Goto
[≡□]	SHIFT + HOLD — Shift + Stop /
[≡↔◇] STTL	EQ SUBTITLE — Subtitle / EQ
[≡i]	PROGRAM TV/RADIO — TV/Radio /
1	TV 1 — 1
2 abc	DVD 2 — 2
3 def	CD-STB 3 — 3
4 ghi	VIDEO 4 — 4
5 jkl	TAPE 5 — 5
6 mno	TUNER 6 — 6

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
7 pqrs	7	AUX - HDD 7	7	▶▶| ▶▶	>>|	PRESET+ ▶▶|	>>| / Preset+
8 tuv	8	USB 8	8	▶▶| ▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
9 wxyz	9	BLUETOOTH 9	9	■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
0	0	HDMI - SAT 0	0	II/I▶	Pause / Step	STEP - FREEZE II	Pause / Step / Freeze
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer				
+	Vol +	+ VOL	Vol +				
	Recall	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC				
–	Vol -	VOL –	Vol -				
^	CH +	+ CH PAGE	CH+ / Page+				
v	CH -	CH PAGE –	CH- / Page-				
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode				
	Power ▼	SHIFT +	Shift + Power				
⏮	I <<	PRESET- ⏮	I << / Preset-				
v	CH - ▼	SHIFT + CH PAGE –	Shift + CH- /				
^	CH + ▼	SHIFT + + CH PAGE	Shift + CH+ /				
⏮	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-				
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow				

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	CH +	CH PAGE +	CH+ / Page+
	CH -	CH PAGE −	CH- / Page-
	I <<	PRESET-	I << / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Play	SLOW	Play / Slow
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Pause/Step	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung