Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Tv/ AV	AV / Input / RDS
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
-/--	SHIFT + GUIDE EPG Shift + Guide / EPG / -/--
0	0
Back	Back / Return
Vol +	Vol +
Scan	Smart / List
P+	CH+ / Page+

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Vol -	Vol -
Zoom	Zoom / Size
P-	CH- / Page-
Up	Up
Left	Left
OK/ Select	OK
Right	Right
Menu	Menu / Home
Down	Down
Mute	Mute / Dimmer
Red / Picture	Red / Netflix / Search
Red / Picture	Picture / Format
Green / Sound	Green / APP / Repeat
Green / Sound	Sound / Title
Yellow / Sleep	Yellow / YouTube / Repeat
Yellow / Sleep	Sleep / Timer
Blue / Call	Blue / Prime Video / Random

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Text	Text / Goto		
Mix	Shift + Text /		
Size	Shift + Zoom /		
Index	Rec / Rec Mode		
Hold	Stop / Hold		
Reveal	Play / Slow		
Subpage	Subtitle / EQ		
Cancel	Exit / Cancel / Clear		
DVB Menu	D. Menu / Top		
i	Info / Angle		
EPG	Guide / EPG / -/--		
ESC	Fav / Marker / PC		
DVB	Display / Media		
Freeze	Pause / Step / Freeze		
I/II	Audio / Lang I/II		