Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Tv/AV		AV / Input / RDS
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	-/--		Shift + Guide / EPG / -/--
	0		0
	Back		Back / Return
	Vol +		Vol +
	Scan		Smart / List
	P+		CH+ / Page+

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Vol -		Vol -
	Zoom		Zoom / Size
	P-		CH- / Page-
	Up		Up
	Left		Left
	OK/Select		OK
	Right		Right
	Menu		Menu / Home
	Down		Down
	Mute		Mute / Dimmer
	Red / Picture		Red / Netflix / Search
	Red / Picture		Picture / Format
	Green / Sound		Green / APP / Repeat
	Green / Sound		Sound / Title
	Yellow / Sleep		Yellow / YouTube / Repeat
	Yellow / Sleep		Sleep / Timer
	Blue / Call		Blue / Prime Video / Random

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
TEXT Text	GOTO TEXT Text / Goto		
MIX Mix	SHIFT + GOTO TEXT Shift + Text /		
SIZE Size	SHIFT + SIZE ZOOM Shift + Zoom /		
INDEX Index	REC MODE Rec / Rec Mode		
HOLD Hold	HOLD Stop / Hold		
REVEAL Reveal	SLOW Play / Slow		
SUBPAGE Subpage	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		
CANCEL Cancel	CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear		
DVB MENU DVB Menu	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top		
i i	ANGLE INFO Info / Angle		
EPG EPG	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--		
ESC ESC	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC		
DVB DVB	MEDIA DISPLAY Display / Media		
FREEZE Freeze	STEP-FREEZE II Pause / Step / Freeze		
I/II I/II	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II		