Mandis shop

Optoma OPTOMA004

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
Power	Power	Power	Power
Up	Up	Up	Up
Left	Left	Left	Left
Enter	Enter	OK	Ok
Right	Right	Right	Right
Down	Down	Down	Down
L	L	I <<	I <<
R	R	>>I	>>I
Page+	▲ / Page +	SHIFT + Up	Shift + Up
Page-	▼ / Page -	SHIFT + Down	Shift + Down
Re-SYNC	▶ / Re-SYNC	SHIFT + Right	Shift + Right
Source	◀ / Source	SHIFT + Left	Shift + Left
Source	◀ / Source	TIMER AV	AV
↵	↵	SHIFT + OK	Shift + Ok
Keystone +	Keystone +	CH +	Ch +
Keystone -	Keystone -	CH -	Ch -
Volume +	Volume +	VOL +	Vol +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
Volume -	Volume -	VOL -	Vol -
Brightness 1	1 / Brightness	1	1
Menu 2	2 / Menu	2	2
Menu 2	2 / Menu	TOP MENU MENU	Menu
ZOOM 3	3 / ZOOM	3	3
ZOOM 3	3 / ZOOM	ZOOM	Eject
HDMI 4	4 / HDMI	4	4
Freeze 5	5 / Freeze	5	5
Freeze 5	5 / Freeze	II	Pause
AV mute 6	6 / AV mute	6	6
AV mute 6	6 / AV mute	MUTE	Mute
S-Video 7	7 / S-Video	7	7
VGA 8	8 / VGA	8	8
Video 9	9 / Video	9	9

https://remotes.com/Optoma/1009663-ersatzfernbedienung-fur-Optoma004.htm