# Mandis shop

## Iomega SCREENPLAY DIRECTOR

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Power | Power |
| www | Display / Media |
| Up (upper) | Up |
| Left (upper) | Left |
| Left (lower) | Shift + Left |
| Right (upper) | Right |
| Right (lower) | Shift + Right |
| Down (upper) | Down |
| Stop | Stop / Hold |
| Up (lower) | Shift + Up |
| Play | Play / Slow |
| << | << / Tune- |
| Enter | OK |
| Pause | Pause / Step / Freeze |
| >> | >> / Tune+ |
| I << | I << / Preset- |
| Down (lower) | Shift + Down |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Vol + | Vol + |
| >>I | >>I / Preset+ |
| Vol - | Vol - |
| Home | Shift + Menu / |
| Mark | Fav / Marker / PC |
| TV SYS | TV/Radio / |
| My List | Smart / List |
| Menu | Menu / Home |
| Info | Info / Angle |
| Video | 4 |
| Picture | Picture / Format |
| Music | Sound / Title |

https://remotecontrols.de/iomega/10629-2261-ersatzfernbedienung-fur-iomega-screenplay-director.html