Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Vol +	VOL +	Vol +
	P+	CH + / PAGE +	CH+ / Page+
	Vol -	VOL −	Vol -
	Power		Power
	P-	CH − / PAGE −	CH- / Page-
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
PP	PP	RETURN BACK	Back / Return
PP	PP	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Display [+]	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	[≡]	GOTO TEXT	Text / Goto
	□	HOLD ■	Stop / Hold
?	?	LIST SMART	Smart / List
	↕	SIZE ZOOM	Zoom / Size
−	- / ψ	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
−	- / ψ	◀	Left
Menu	Menu	HOME MENU	Menu / Home
Menu	Menu	OK	OK
+	+ / >>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
+	+ / >>I	▶	Right
I-II	◇◇ / I-II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
I-II	◇◇ / I-II	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /