Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	[≡]	REPEAT TEXT	Text
INST	INST	HOME SMART	Smart
P+	Up / P+		Up
P+	Up / P+	+ CH	Ch +
P-	Down / P-		Down
P-	Down / P-	CH −	Ch -
V+	Right / V+		Right
V+	Right / V+	+ VOL	Vol +
V-	Left / V-		Left
V-	Left / V-	VOL −	Vol -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
MENU	Menu	OK	Ok
	[≡i]	DISPLAY INFO	Info
	□	■	Stop
X	X	CLEAR EXIT	Exit
	↕ [+]	SETTINGS OPT	Options

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	◕	AD SUBT	Subt
?P◀P	?P◀P	RETURN BACK	Back
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	Mute	MUTE	Mute

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
PP	Pre Ch		