Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Prog / EPG	Guide
Open / Close	Exit	Prog / EPG	Sleep
1	1	PBC	Smart
2	2	GOTO	Media
3	3	Vol -	Vol -
4	4	Vol +	Vol +
5	5	Pause	Pause
6	6	Play	Play
7	7	Stop	Stop
8	8	Setup	Options
9	9	Return	Back
0	0	Up	Up
10+	SHIFT + GUIDE: Shift + Guide	Left / Fav-	Left
Mute	Mute	Enter	Ok
Title/TTX	Text	Right / FAV+	Right
Menu	Menu	Source	AV
Display	Info	TV / Radio	TV/R

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
REV	<< REV	<<	<<		
FWD	>> FWD	>>	>>		
PREV	I << Prev	I <<	I <<		
NEXT	>>I Next	>>I	>>I		
3D	3D	ECO 3D	3D		
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt		
ZOOM	Zoom	ZOOM	Eject		
MODE	Mode	PICTURE FORMAT	Format		
DIGEST	Digest	E-MANUAL D.MENU	D. Menu		
LANGUAGE	Language	SOUND DUAL	Dual		
L/R	L / R	C	Yellow		
P/N	P / N	D	Blue		
REPEAT	Repeat	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text		
A-B	A-B	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R		
ANGLE	Angle	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart		
SLOW	Slow	SHIFT + II	Shift + Pause		
	Down		Down		