Mandis shop

REMCON278

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | TV / Radio | SEARCH TV/R | TV/R |
| | Mute | MUTE | Mute |
| | i | DISPLAY INFO | Info |
| | ALT | RETURN BACK | Back |
| | M/A | HOME SMART | Smart |
| | Teletext | REPEAT TEXT | Text |
| | Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| | FAV | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| | P/L | APP MEDIA | Media |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| | OK | OK | Ok |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| | Vol + | + VOL | Vol + |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Vol - | VOL – | Vol - |
| | PG+ | + CH | Ch + |
| | PG- | CH – | Ch - |
| | 1 | 1 | 1 |
| | 2 | 2 | 2 |
| | 3 | 3 | 3 |
| | 4 | 4 | 4 |
| | 5 | 5 | 5 |
| | 6 | 6 | 6 |
| | 7 | 7 | 7 |
| | 8 | 8 | 8 |
| | 9 | 9 | 9 |
| | 0 | 0 | 0 |

https://remotecontrols.dk/de/1060334-48281-ersatzfernbedienung-fur-REMCON278.html