Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
VOL +	Vol + Tv	VOL +	Vol +
INPUT AV	AV Input Tv	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
VOL −	Vol - Tv	VOL −	Vol -
1	1	TV 1	1
2 abc	2	DVD 2	2
3 def	3	CD-STB 3	3
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
4 ghi	4	VIDEO 4	4
5 jkl	5	TAPE 5	5
6 mno	6	TUNER 6	6
PIP	PIP	FORMAT PICTURE	Picture / Format
7 pqrs	7	AUX-HDD 7	7
8 tuv	8	USB 8	8
9 wxyz	9	BLUETOOTH 9	9
MIRACAST	Miracast	MEDIA DISPLAY	Display / Media

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
CANCEL	Cancel	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL	Shift + Exit / Cancel / Clear
0	0	HDMI-SAT 0	0
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
INTERNET	Internet	GOTO TEXT	Text / Goto
SEARCH	<< Slow Search	TUNE-	<< / Tune-
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
SEARCH	Slow Search >>	TUNE+	>> / Tune+
SKIP	I<< Skip	PRESET-	I<< / Preset-
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
SKIP	Skip >>I	PRESET+	>>I / Preset+
STATUS	Status	ANGLE INFO	Info / Angle
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
POP-UP MENU	Pop-Up Menu	LIST SMART	Smart / List
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
▲	Up	▲	Up
HOME	Home	HOME MENU	Menu / Home

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Left	Left		
OK	OK		
Right / II>	Right		
Option	Setup / OPT /		
Down	Down		
Return	Back / Return		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		