Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Green	Green
[+]	Info	Yellow	Yellow
(◁ ▷)	Format	Blue	Blue
Mute	Mute	TV/ Text	Text
Direct Tv Rec	TV/ R	[≡◆] / F. P.	Subt
[+] / Aspect	3D	[≡i] / Index	List
N	Smart	[≡+] / Hold	Dual
Menu	Menu	1	1
TV/ AV	AV	2	2
Up	Up	3	3
Down	Down	4	4
P+	Ch +	5	5
P-	Ch -	6	6
Vol +	Vol +	7	7
Vol -	Vol -	8	8
OK	Ok	9	9
Red	Red	0/ VCR	0

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
C	Options		
-/--	Guide		
Power VCR	SHIFT + Power		
Rec VCR	Rec		
Programme Up	SHIFT + CH +		
Programme Down	SHIFT + CH -		
>> VCR	>>		
<< VCR	<<		
Play VCR	Play		
Pause/Step VCR	Pause		
Stop VCR	Stop		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power DVD	Power
Rec DVD	Rec
Programme Up	Ch +
Programme Down	Ch -
>> DVD	>>
<< DVD	<<
Play DVD	Play
Pause/Step DVD	Pause
Stop DVD	Stop

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung