Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MUTE	Mute	MUTE	Mute
POWER	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
+10	+10	GUIDE	Guide
RETURN LSTN M	LSTN M	FAV PRE-CH	Pre Ch
MENU SET UP	Set Up	TOP MENU MENU	Menu
OSD SOUND	Sound	SOUND DUAL	Dual
PTY	PTY	E-MANUAL D.MENU	D. Menu

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
RDS DISP.	RDS Display	REPEAT TEXT	Text
	Up		Up
	Volume +	+ VOL	Vol +
	Down		Down
	Volume -	VOL −	Vol -
P.CALL	Right / >>I / P. Call +		Right
P.CALL	Left / I<< / P. C -		Left
TUNING	<< / Tuning -		<<
TUNING	>> / Tuning +		>>
ENTER CINE.EQ	Cine EQ.	HOME SMART	Smart
BAND	Band	SEARCH TV/R	TV/R
B.BOOST	B. Boost	DISPLAY INFO	Info
AUTO	Auto	APP MEDIA	Media
DVD	DVD	SHIFT + 6	Shift + 6
TITLE PHONO	Phono	SHIFT + 8	Shift + 8
TV SEL. CD/DVD	CD / DVD	SHIFT + 5	Shift + 5
INPUT SEL. TUNER	Tuner	SHIFT + 9	Shift + 9

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
MD/TAPE	MD / Tape	SHIFT + 7 Shift + 7		
VIDEO 1	Video 1	SHIFT + 1 Shift + 1		
VIDEO 2	Video 2	SHIFT + 2 Shift + 2		
VIDEO 3	Video 3	SHIFT + 3 Shift + 3		
AV AUX	AV Aux	SHIFT + 4 Shift + 4		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
+10	+10	-/-- GUIDE	Guide
MENU SET UP	Menu	TOP MENU MENU	Menu
OSD SOUND	OSD	HOME SMART	Smart
RETURN LSTN M.	Return	RETURN BACK	Back
	Up		Up
	Down		Down

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
P.CALL	Right / >>I		Right
P.CALL	Left / I <<		Left
ENTER CINE.EQ	Enter	OK	Ok
TUNIN	<< Tuning		<<
UNING	>> Tuning		>>
BAND	Play/ Pause	PLAY MODE	Play
AUTO	Stop		Stop
DVD	Pause		Pause