Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Standby Receiver		Power
	Standby Source	SHIFT +	Shift + Power
1	HDMI 1	SHIFT + 1	Shift + 1
2	HDMI 2	SHIFT + 2	Shift + 2
3	HMDI 3	SHIFT + 3	Shift + 3
4	HDMI 4	SHIFT + 4	Shift + 4
5	HDMI 5	SHIFT + 5	Shift + 5
V-AUX	V-AUX	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart
1	AV1	SHIFT + 6	Shift + 6
2	AV2	SHIFT + 7	Shift + 7
3	AV3	SHIFT + 8	Shift + 8
4	AV4	SHIFT + 9	Shift + 9
5	AV5	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide
6	AV6	SHIFT + 0	Shift + 0
1	Audio1	SHIFT + SETTINGS OPT	Shift + Options
2	Audio2	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
TUNER	Tuner	A	Red

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
USB	USB	B	Green
NET	NET	C	Yellow
PHONO	Phono	D	Blue
PARTY	Party	FAV PRE-CH	Pre Ch
HDMI OUT	HDMI Out	CLEAR EXIT	Exit
BD DVD	BD/DVD Scene	DISC NAV LIST	List
TV	TV Scene	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R
NET	NET Scene	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
RADIO	Radio Scene	ECO 3D	3D
PROGRAM	PR+	+ CH	Ch +
PROGRAM	PR-	CH −	Ch -
VOLUME +	Vol +	+ VOL	Vol +
VOLUME −	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU MENU	Menu
POP-UP/MENU	Pop Up/Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
ON SCREEN	On Screen	ZOOM ⏏	Eject

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
OPTION	Option	SETTINGS OPT	Options
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
DISPLAY	Display	SHIFT +	DISPLAY INFO Shift + Info
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	Ok
MODE	Mode	HOME SMART	Smart
■	Stop	■	Stop
❚❚	Pause	❚❚	Pause
BAND ▶	Play/Band	PLAY MODE ▶	Play
TUNING ◀◀	<< Tuning	«	<<
TUNING ▶▶	>> Tuning	»	>>
PRESET ◀◀	I<< Preset	⏮	I<<
PRESET ▶▶	>>I Preset	⏭	>>I
MOVIE	Movie	REPEAT TEXT	Text

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MUSIC	Music	SOUND DUAL	Dual
SUR DECODE	Sur Decode	AD SUBT	Subt
STRAIGHT	Straight	SEARCH TV/R	TV/R
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
ENHANCER	Enhancer	TIMER AV	AV
PURE DIRECT	Pure Direct	PICTURE FORMAT	Format
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MEMORY +10	+10/ Memory	-/-- GUIDE	Guide
ENT	ENT	APP MEDIA	Media

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Standby Receiver		Power
	Standby Source	SHIFT +	Shift + Power
1	HDMI 1	SHIFT + 1	Shift + 1
2	HDMI 2	SHIFT + 2	Shift + 2
3	HDMI 3	SHIFT + 3	Shift + 3
4	HDMI 4	SHIFT + 4	Shift + 4
5	HDMI 5	SHIFT + 5	Shift + 5
V-AUX	V-AUX	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart
1	AV1	SHIFT + 6	Shift + 6
2	AV2	SHIFT + 7	Shift + 7
3	AV3	SHIFT + 8	Shift + 8
4	AV4	SHIFT + 9	Shift + 9
5	AV5	SHIFT + GUIDE	Shift + Guide
6	AV6	SHIFT + 0	Shift + 0
1	Audio1	SHIFT + SETTINGS OPT	Shift + Options
2	Audio2	SOUND DUAL	Dual
TUNER	Tuner	A	Red

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
USB	USB	B	Green
NET	NET	C	Yellow
PHONO	Phono	D	Blue
PARTY	Party	FAV PRE-CH	Pre Ch
HDMI OUT	HDMI Out	CLEAR EXIT	Exit
BD DVD	BD/DVD Scene	REPEAT TEXT	Text
TV	TV Scene	TIMER AV	AV
NET	NET Scene	PICTURE FORMAT	Format
RADIO	Radio Scene	SEARCH TV/R	TV/R
+ VOLUME	Vol +	+ VOL	Vol +
VOLUME −	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU MENU	Menu
POP-UP/MENU	Pop Up/Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
ON SCREEN	On Screen	ZOOM ⏏	Eject
OPTION	Option	SETTINGS OPT	Options
RETURN	Return	RETURN BACK	Back

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
DISPLAY	Display	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	Ok
MODE	Mode	HOME SMART	Smart
■	Stop	■	Stop
❚❚	Pause	❚❚	Pause
BAND ▶	Play/Band	PLAY MODE ▶	Play
TUNI ◀◀	<< Tuning	«	<<
NING ▶▶	Tuning >>	»	>>
PRES ◀◀	I<< Preset	⏮	I<<
ESET ▶▶	Preset >>I	⏭	>>I
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
1	1	1	1

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
MEMORY +10	+10/Memory	-/-- GUIDE	Guide
ENT	ENT	APP MEDIA	Media