Mandis shop

Sony RM-SGP5

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
I / ⏻	Power	⏻	Power
CLOCK/TIMER SET	Clock Timer Set	HOME SMART	Smart
CLOCK/SELECT	Clock Timer	APP MEDIA	Media
MD	MD	-/-- GUIDE	Guide
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
CD	Play CD	PLAY MODE ▶	Play
⏸	Pause CD	⏸	Pause
■	Stop CD	■	Stop
TUNER BAND	Band Tuner	SEARCH TV/R	TV/R
PRESET ⏮	I<< Preset-	⏮	I<<
SET ⏭	>>I / Preset+	⏭	>>I
TAPE ◀▶	<> Tape	A	Red
TUNING ◀◀	<<Tuning-	«	<<
TUNING ▶▶	>>Tuning+	»	>>
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
—	Vol -	VOL —	Vol -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PLAY MODE/ DIRECTION	Play	ECO 3D	3D
REPEAT/ FM MODE	Repeat/FM	REPEAT TEXT	Text
TUNER MEMORY	Tuner Memory	REC MODE ●	Rec
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
DSG	DSG	TOP MENU MENU	Menu
+ BASS	Bass+	▲	Up
BASS —	Bass-	▼	Down
+ TREBLE	Treble+	+ CH	Ch +
TREBLE —	Treble-	CH —	Ch -