Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power	POWER	Power
1	1	1	1
2 ABC	2	2	2
3 DEF	3	3	3
4 GHI	4	4	4
5 JKL	5	5	5
6 MNO	6	6	6
7 PQRS	7	7	7
8 TUV	8	8	8
9 WXYZ	9	9	9
0	0	0	0
LIST	List	DISC NAV LIST	List
OPT	OPT	SETTINGS OPT	Options
BACK	Back	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	Ok
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
− VOL	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
+ CH	CH+	+ CH	Ch +
− CH	CH-	CH −	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
TXT	TXT	REPEAT TEXT	Text
TV/♪	Tv/♪	SEARCH TV/R	TV/R

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
*	*	ECO 3D	3D
APP	APP	APP MEDIA	Media
DISP	Disp	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung