Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	0	0	0
	- -	GUIDE	Guide
	P<P	PRE-CH	Pre Ch
	Menu	MENU	Menu
	[i]	INFO	Info
	Up / P+		Up
	Up / P+	CH +	Ch +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Down / P-		Down
	Down / P-	CH −	Ch -
	Right / Vol+		Right
	Right / Vol+	VOL +	Vol +
	Left / Vol-		Left
	Left / Vol-	VOL −	Vol -
	OK	OK	Ok
	I/II	DUAL	Dual
	PP	BACK	Back
	TV	TV/R	TV/R
	AV	AV	AV
	Mute	MUTE	Mute
	Red / Sound	A	Red
	Red / Sound	SHIFT + DUAL	Shift + Dual
	Green / Picture	FORMAT	Format
	Green / Picture	B	Green
	Yellow / Feature	C	Yellow

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
INSTALL Blue / Install	D Blue		
[≡]	REPEAT TEXT Text		
[≡◷]	PROG SLEEP Sleep		
[≡▯]	■ Stop		
[≡X] / [■■]	CLEAR EXIT Exit		
[/≡][■]	SHIFT + REPEAT TEXT Shift + Text		
[≡↕] / [▯]	ZOOM ⏏ Eject		
[≡?] / PC	HOME SMART Smart		
[≡i]	SETTINGS OPT Options		