Mandis shop

Energy Sistem TOWER SYSTEM 3

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	I <<	SHIFT + PRESET- Shift + I << / Preset-
Mute	DIMMER MUTE Mute / Dimmer	I <<	PRESET- I << / Preset-
RPT	MEDIA DISPLAY Display / Media	Up	Up
Mode	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top	Vol +	+ VOL Vol +
0	HDMI - SAT 0 0	>>I	TUNE+ >> / Tune+
EQ	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ	>>I	SHIFT + PRESET+ Shift + >>I / Preset+
Browse	LIST SMART Smart / List	>>I	PRESET+ >>I / Preset+
1	TV 1 1	Play/ Pause	SHIFT + SLOW Shift + Play /
2	DVD 2 2	Play/ Pause	STEP - FREEZE Pause / Step / Freeze
3	CD - STB 3 3	Play/ Pause	SLOW Play / Slow
4	VIDEO 4 4	Vol -	VOL - Vol -
5	TAPE 5 5	Down	Down
6	TUNER 6 6		
7	AUX - HDD 7 7		
8	USB 8 8		
9	BLUETOOTH 9 9		
I <<	TUNE- << / Tune-		

https://remcontrols.de/Energy-Sistem/1679-853-ersatzfernbedienung-fur-Energy-Sistem-Tower-System-Tower-3.htm