Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
0	0	HDMI - SAT 0	0
TXT	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
?	?	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
@	@	LIST SMART	Smart / List
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
TOOLS	Tools	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Down		Down
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
+	Vol +	+ VOL	Vol +
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
+ P	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
–	Vol -	VOL –	Vol -
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
P –	P-	CH PAGE –	CH- / Page-		
	I <	PRESET-	I << / Preset-		
	>I	PRESET+	>>I / Preset+		
	<<	TUNE-	<< / Tune-		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
	Play	SLOW	Play / Slow		
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	Stop	HOLD	Stop / Hold		
3D	3D	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
	..O	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
	[...]..	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /		
My Media	My Media	MEDIA DISPLAY	Display / Media		