| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Red | A | Red |
| | Green | B | Green |
| | Yellow | C | Yellow |
| | Blue | D | Blue |
| TV | TV | SEARCH TV/R | TV/R |
| | Mute | MUTE | Mute |
| | >•< | HOME SMART | Smart |
| | ••• | APP MEDIA | Media |
| | ▲ | | Up |
| | ▲ | + CH | Ch + |
| | ▼ | | Down |
| | ▼ | CH − | Ch - |
| − | - | | Left |
| − | - | VOL − | Vol - |
| + | + | | Right |
| + | + | + VOL | Vol + |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | ▢ | OK | Ok |
| | ▢ | TOP MENU MENU | Menu |
| TXT | TXT | REPEAT TEXT | Text |
| | [ ▯] | ■ | Stop |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | [ / ≡] | SHIFT + REPEAT TEXT | Shift + Text |
| CANCEL | Cancel | CLEAR EXIT | Exit |
| | [ ↕ ] | ECO 3D | 3D |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | [ ◕ ] | SETTINGS OPT | Options |
| | [ ? ] | PICTURE FORMAT | Format |
| | [ i ] | DISPLAY INFO | Info |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |