Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Guide		Guide
	Teletext		Text
	Split Screen		Smart
	Subtitle		Subt
	AV		AV
	Red		Red
	Green		Green
	Yellow		Yellow
	Blue		Blue
	Alarm On		Play
	Alarm Off		Pause
	Up		Up
	Left		Left
	OK		Ok
	Right		Right
	Down		Down

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Menu / Exit		Menu
	Menu / Exit		Exit
	Sleep		Sleep
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Mute		Mute
	P+		Ch +
	P-		Ch -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
0	0	0	0
MHEG CANCEL	Cancel / MHEG	APP MEDIA	Media
	Format	PICTURE FORMAT	Format

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung