Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Menu	Menu / Home
Green / Prog.	Green / APP / Repeat	Vol +	Vol +
Green / Prog.	TV/Radio /	Down	Down
Yellow / Statu	Yellow / YouTube / Repeat	PR+	CH+ / Page+
Yellow / Statu	Info / Angle	Vol -	Vol -
Blue / Guide	Blue / Prime Video / Random	Mute	Mute / Dimmer
Blue / Guide	Guide / EPG / -/--	PR-	CH- / Page-
Red / Dec.	Red / Netflix / Search	1	1
Up	Up	2	2
Purple / Text	Display / Media	3	3
Purple / Text	Text / Goto	Index / Mark	Fav / Marker / PC
Exit	Exit / Cancel / Clear	4	4
Left / I<<	Left	5	5
Left / I<<	I<< / Preset-	6	6
OK	OK	0000	Shift + Exit / Cancel / Clear
Right / >>I	Right	7	7
Right / >>I	>>I / Preset+	8	8

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
9	9	BLUETOOTH 9	9		
SP/LP	SP / LP	LIST SMART	Smart / List		
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		
0/--	0 / --	HDMI - SAT 0	0		
REW.	<< REW	TUNE-	<< / Tune-		
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow		
F.FWD	>> F. FWD	TUNE+	>> / Tune+		
REC.	Rec.	REC MODE	Rec / Rec Mode		
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold		
PAUSE	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Menu	Menu / Home
Green / Prog.	Green / APP / Repeat	Vol +	Vol +
Green / Prog.	TV/Radio /	Down	Down
Yellow / Statu	Info / Angle	PR+	CH+ / Page+
Yellow / Statu	Yellow / YouTube / Repeat	Vol -	Vol -
Blue / Guide	Blue / Prime Video / Random	Mute	Mute / Dimmer
Blue / Guide	Guide / EPG / -/--	PR-	CH- / Page-
Red / Dec.	Red / Netflix / Search	1	1
Up	Up	2	2
Purple / Text	Display / Media	3	3
Purple / Text	Text / Goto	Index / Mark	Fav / Marker / PC
Exit	Exit / Cancel / Clear	4	4
Left / I<<	I<< / Preset-	5	5
Left / I<<	Left	6	6
OK	OK	0000	Shift + Exit / Cancel / Clear
Right / >>I	Right	7	7
Right / >>I	>>I / Preset+	8	8

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
9	9	BLUETOOTH 9	9
SP/LP	SP / LP	LIST SMART	Smart / List
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
0/--	0 / --	HDMI - SAT 0	0
REW.	<< REW	TUNE-	<< / Tune-
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
F.FWD	>> F. FWD	TUNE+	>> / Tune+
REC.	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
PAUSE	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung