| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| I/⏻ STANDBY | Power | ⏻ | Power |
| TUNER | Tuner | A | Red |
| SA-CD/CD | SA-CD/CD | C | Yellow |
| TV | TV | SHIFT + A | Shift + Red |
| SAT | SAT | SHIFT + B | Shift + Green |
| OK | OK | OK | Ok |
| Up | Up | Up | Up |
| DVD | DVD | D | Blue |
| VIDEO | Video | SHIFT + C | Shift + Yellow |
| DMPORT | DMPORT | SHIFT + D | Shift + Blue |
| Down | Down | Down | Down |
| Right | Right | Right | Right |
| BD | BD | B | Green |
| Left | Left | Left | Left |
| TV/AV ⏻ SYSTEM | AV/TV Power | SHIFT + ⏻ | Shift + Power |
| TV INPUT SLEEP | Sleep/Tv Input | TIMER AV | AV |
| A.F.D. | A.F.D. | DISC NAV LIST | List |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| MOVIE | Movie | PICTURE FORMAT | Format |
| MUSIC | Music | ECO 3D | 3D |
| TV VOL MASTER VOL + | Master Vol + | + VOL | Vol + |
| – | Master Vol - | VOL – | Vol - |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0/10 | 0/10 | 0 | 0 |
| >10/• -/-- CLEAR | -/--/>10/Clear | -/-- GUIDE | Guide |
| MEMORY ENTER | Enter/Memory | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| AMP MENU | AMP Menu | HOME SMART | Smart |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| D.SKIP | D. Skip | SEARCH TV/R | TV/R |
| DVD/BD MENU | DVD Menu | E-MANUAL D.MENU | D. Menu |
| MUTING | Muting | MUTE | Mute |
| DISPLAY | Display | DISPLAY INFO | Info |
| MENU/HOME | Menu/Home | TOP MENU MENU | Menu |
| | Auto Cal | RETURN BACK | Back |
| TOOLS/ OPTIONS | Tools/Options | SETTINGS OPT | Options |
| RETURN/EXIT | Return/Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| ▷ | Play | PLAY MODE ▶ | Play |
| ⏸ | Pause | ⏸ | Pause |
| FM MODE ■ | Stop | ■ | Stop |
| TUNING − ◀◀ | <</Tuning- | « | << |
| TUNING + ▶▶ | >>/Tuning+ | » | >> |
| TV CH − PRESET − ⏮ | I<</TV | CH − | Ch - |
| TV CH + PRESET + ⏭ | >>I/TV | + CH | Ch + |
| REPLAY ↩ | ↩/Replay | I<< | I<< |
| ADVANCE ↪ | ↪/Advance | >>I | >>I |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Tuner | SHIFT + 1 | Shift + 1 |
| 2 | 2 Tuner | SHIFT + 2 | Shift + 2 |
| 3 | 3 Tuner | SHIFT + 3 | Shift + 3 |
| 4 | 4 Tuner | SHIFT + 4 | Shift + 4 |
| 5 | 5 Tuner | SHIFT + 5 | Shift + 5 |
| 6 | 6 Tuner | SHIFT + 6 | Shift + 6 |
| 7 | 7 Tuner | SHIFT + 7 | Shift + 7 |
| 8 | 8 Tuner | SHIFT + 8 | Shift + 8 |
| 9 | 9 Tuner | SHIFT + 9 | Shift + 9 |
| 0/10 | 0/10 Tuner | SHIFT + 0 | Shift + 0 |
| MEMORY ENTER | Enter/Memory | SHIFT + FAV PRE-CH | Shift + Pre Ch |
| D.TUNING | D. Tuning Tuner | SHIFT + RETURN BACK | Shift + Back |
| FM MODE ■ | FM Mode Tuner | SHIFT + E-MANUAL D.MENU | Shift + D. Menu |
| DISPLAY | Display Tuner | SHIFT + DISPLAY INFO | Shift + Info |
| | OK Tuner | SHIFT + OK | Shift + Ok |
| | Up Tuner | SHIFT + ▲ | Shift + Up |
| | Down Tuner | SHIFT + ▼ | Shift + Down |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | | Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Right Tuner | SHIFT + | Shift + Right | | | | |
| | Left Tuner | SHIFT + | Shift + Left | | | | |
| TV CH – PRESET – | I <</ TV CH- / Preset - Tune | SHIFT + | CH – | Shift + Ch - | | | |
| TV CH + PRESET + | >>I / TV CH+/ Preset + | SHIFT + | CH + | Shift + Ch + | | | |
| TUNING + | >>/ Tuning+ | SHIFT + | >> | Shift + >> | | | |
| TUNING – | <</ Tuning- Tuner | SHIFT + | << | Shift + << | | | |
| 2CH | 2CH | SOUND DUAL | Dual | | | | |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| I/⏻ STANDBY | Power | ⏻ | Power |
| TUNER | Tuner | A | Red |
| SA-CD/CD | SA-CD/CD | C | Yellow |
| TV | TV | SHIFT + A | Shift + Red |
| SAT | SAT | SHIFT + B | Shift + Green |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| DVD | DVD | D | Blue |
| VIDEO | Video | SHIFT + C | Shift + Yellow |
| DMPORT | DMPORT | SHIFT + D | Shift + Blue |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| BD | BD | B | Green |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0/10 | 0/10 | 0 | 0 |
| MUTING | Muting | MUTE | Mute |
| TOOLS/ OPTIONS | Tools / Option | SETTINGS OPT | Options |
| DISPLAY | Display | DISPLAY INFO | Info |
| >10/• -/-- CLEAR | -/--/>10/Clear | -/-- GUIDE | Guide |
| MEMORY ENTER | Enter/Memory | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| | OK | OK | Ok |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| TV VOL MASTER VOL + | Vol + Tv | + VOL | Vol + |
| – | Vol - Tv | VOL – | Vol - |
| MENU/HOME | Menu / Home | TOP MENU MENU | Menu |
| RETURN/EXIT | Return/Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| TV CH + PRESET + | TV CH+ | CH – | Ch - |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | | Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TV CH - PRESET - | TV CH+ | + CH | Ch + | | OK Video | SHIFT + OK | Shift + Ok |
| TV INPUT SLEEP | Tv Input | TIMER AV | AV | | Up Video | SHIFT + | Shift + Up |
| TV/AV SYSTEM | AV/TV Power | SHIFT + | Shift + Power | | Down Video | SHIFT + | Shift + Down |
| 1 | 1 Video | SHIFT + 1 | Shift + 1 | | Right Video | SHIFT + | Shift + Right |
| 2 | 2 Video | SHIFT + 2 | Shift + 2 | | Left Video | SHIFT + | Shift + Left |
| 3 | 3 Video | SHIFT + 3 | Shift + 3 | | Play Video | PLAY MODE | Play |
| 4 | 4 Video | SHIFT + 4 | Shift + 4 | | Pause Video | | Pause |
| 5 | 5 Video | SHIFT + 5 | Shift + 5 | FM MODE | Stop Video | | Stop |
| 6 | 6 Video | SHIFT + 6 | Shift + 6 | TUNING - | <</Tuning- Video | | << |
| 7 | 7 Video | SHIFT + 7 | Shift + 7 | TUNING + | >>/Tuning+ | | >> |
| 8 | 8 Video | SHIFT + 8 | Shift + 8 | TV CH - PRESET - | I<</TV CH-/Preset- Vide | SHIFT + CH - | Shift + Ch - |
| 9 | 9 Video | SHIFT + 9 | Shift + 9 | TV CH + PRESET + | >>I/TV CH+/Preset+ | SHIFT + CH + | Shift + Ch + |
| 0/10 | 0/10 Video | SHIFT + 0 | Shift + 0 | REPLAY | ←/Replay Video | | I<< |
| >10/-/-- CLEAR | -/--/>10/Clear Video | SHIFT + GUIDE | Shift + Guide | ADVANCE | ·→/Advance Video | | >>I |
| MEMORY ENTER | Enter/Memory | SHIFT + FAV PRE-CH | Shift + Pre Ch | | | | |
| DISPLAY | Display Video | SHIFT + DISPLAY INFO | Shift + Info | | | | |
| MENU/HOME | Menu/Home | SHIFT + TOP MENU MENU | Shift + Menu | | | | |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | AV/TV Power | | Power |
| | BD | | Green |
| | Tuner | | Red |
| | SA-CD/CD | | Yellow |
| | TV | SHIFT + A | Shift + Red |
| | SAT | SHIFT + B | Shift + Green |
| | Video | SHIFT + C | Shift + Yellow |
| | DMPORT | SHIFT + D | Shift + Blue |
| | Master Vol - | | Vol - |
| | DVD | | Blue |
| | Master Vol + | | Vol + |
| | 2CH | | Dual |
| | 1 | | 1 |
| | 2 | | 2 |
| | 3 | | 3 |
| | 4 | | 4 |
| | 5 | | 5 |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | 6 | | 6 |
| | 7 | | 7 |
| | 8 | | 8 |
| | 9 | | 9 |
| | 0/10 | | 0 |
| | -/--/>10/Clear | | Guide |
| | Enter/Memory | | Pre Ch |
| | D.Skip | | TV/R |
| | Display | | Info |
| | Play | | Play |
| | Pause | | Pause |
| | Stop | | Stop |
| | <</Tuning- | | << |
| | >>/Tuning+ | | >> |
| | I<</TV | | Ch - |
| | >>I/TV | | Ch + |
| | AV/TV Power | SHIFT + | Shift + Power |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 SAT | SHIFT + 1 | Shift + 1 |
| 2 | 2 SAT | SHIFT + 2 | Shift + 2 |
| 3 | 3 SAT | SHIFT + 3 | Shift + 3 |
| 4 | 4 SAT | SHIFT + 4 | Shift + 4 |
| 5 | 5 SAT | SHIFT + 5 | Shift + 5 |
| 6 | 6 SAT | SHIFT + 6 | Shift + 6 |
| 7 | 7 SAT | SHIFT + 7 | Shift + 7 |
| 8 | 8 SAT | SHIFT + 8 | Shift + 8 |
| 9 | 9 SAT | SHIFT + 9 | Shift + 9 |
| 0/10 | 0/10 SAT | SHIFT + 0 | Shift + 0 |
| >10/• -/-- CLEAR | -/--/>10/Clear S | SHIFT + -/-- GUIDE | Shift + Guide |
| MEMORY ENTER | Enter/Memory | SHIFT + FAV PRE-CH | Shift + Pre Ch |
| DISPLAY | Display SAT | SHIFT + DISPLAY INFO | Shift + Info |
| | OK SAT | OK | Ok |
| | Up SAT | | Up |
| | Down SAT | | Down |
| | Right SAT | | Right |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Left SAT | | Left |
| MENU/HOME | Menu/Home | TOP MENU MENU | Menu |
| RETURN/EXIT | Return/Exit SA | CLEAR EXIT | Exit |
| TV CH – PRESET – | I<</TV CH-/Preset- SAT | SHIFT + CH – | Shift + Ch - |
| TV CH + PRESET + | >>I/TV CH+/Preset+ SAT | SHIFT + CH + | Shift + Ch + |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| TUNER | Tuner | A | Red |
| TV | TV | SHIFT + A | Shift + Red |
| SA-CD/CD | SA-CD/CD | C | Yellow |
| TV VOL MASTER VOL + | Master Vol + | + VOL | Vol + |
| – | Master Vol - | VOL – | Vol - |
| SAT | SAT | SHIFT + B | Shift + Green |
| TV/AV SYSTEM | AV/TV Power | | Power |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| BD | BD | B | Green |
| DVD | DVD | D | Blue |
| VIDEO | Video | SHIFT + C | Shift + Yellow |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| DMPORT | DMPORT | SHIFT + D | Shift + Blue |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0/10 | 0/10 | 0 | 0 |
| MEMORY ENTER | Enter/Memory | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| >10/ -/-- CLEAR | -/--/>10/Clear | -/-- GUIDE | Guide |
| DISPLAY | Display | DISPLAY INFO | Info |
| MENU/HOME | Menu/Home | TOP MENU MENU | Menu |
| | OK | OK | Ok |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| | Play | PLAY MODE | Play |
| | Pause | | Pause |
| FM MODE | Stop | | Stop |
| TUNING + | >>/Tuning+ | | >> |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| TUNING – | <</Tuning- | « | << |
| TV CH – PRESET – | I</TV | CH – | Ch - |
| TV CH + PRESET + | >I/TV | + CH | Ch + |
| REPLAY | ←/Replay | ⏮ | I<< |
| ADVANCE | ·→/Advance | ⏭ | >>I |
| 1 | 1 DMPort | SHIFT + 1 | Shift + 1 |
| 2 | 2 DMPort | SHIFT + 2 | Shift + 2 |
| 3 | 3 DMPort | SHIFT + 3 | Shift + 3 |
| 4 | 4 DMPort | SHIFT + 4 | Shift + 4 |
| 5 | 5 DMPort | SHIFT + 5 | Shift + 5 |
| 6 | 6 DMPort | SHIFT + 6 | Shift + 6 |
| 7 | 7 DMPort | SHIFT + 7 | Shift + 7 |
| 8 | 8 DMPort | SHIFT + 8 | Shift + 8 |
| 9 | 9 DMPort | SHIFT + 9 | Shift + 9 |
| 0/10 | 0/10 DMPort | SHIFT + 0 | Shift + 0 |
| TOOLS/ OPTIONS | Tools/Options DMPort | SETTINGS OPT | Options |
| MENU/HOME | Menu/Home | SHIFT + TOP MENU | Shift + Menu |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| RETURN/EXIT | Return/Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| TV CH – PRESET – | I</TV CH-/Preset- | SHIFT + CH – | Shift + Ch - |
| TV CH + PRESET + | >I/TV CH+/Preset+ | SHIFT + + CH | Shift + Ch + |
| ▷ | Play DMPort | SHIFT + PLAY MODE | Shift + Play |
| ⏸ | Pause DMPort | SHIFT + ⏸ | Shift + Pause |
| FM MODE ■ | Stop DMPort | SHIFT + ■ | Shift + Stop |
| TUNING – | <</Tuning- | SHIFT + « | Shift + << |
| TUNING + | >>/Tuning+ | SHIFT + » | Shift + >> |