Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Sleep	Sleep / Timer
Timer Play	Smart / List
Timer Play	Shift + Sleep / Timer
Timer Rec	Rec / Rec Mode
Timer Rec	Display / Media
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
≥10	Guide / EPG / -/--
7	7
8	8
9	9
0	0

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Program	TV/Radio /
Cancel	Exit / Cancel / Clear
Random	Blue / Prime Video / Random
Repeat	Green / APP / Repeat
MD Stop	Shift + Stop /
MD Pause	Shift + Pause / Step /
MD Play	Shift + Play /
MD <</I <<	Shift + I<< / Preset-
MD >>/>>I	Shift + >>I / Preset+
Auto/Mono	Audio / Lang I/II
CD	Shift + 3
TAPE	Shift + 5
EXT/MD	AV / Input / RDS
TUNER	Shift + 6
Stop	Stop / Hold
Pause / Play Rev	Pause / Step / Freeze
Play	Play / Slow

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TUNE	Tune+	SHIFT + TUNE+	Shift + >> /
TUNE	Tune+	CH PAGE +	CH+ / Page+
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
I<</<<	I<</<<	TUNE-	<< / Tune-
>>/>>I	>>/>>I	TUNE+	>> / Tune+
TUNE	Tune-	SHIFT + TUNE-	Shift + << /
TUNE	Tune-	CH PAGE -	CH- / Page-
VOLUME	Volume-	VOL -	Vol -
VOLUME	Volume+	VOL +	Vol +

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung