Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
On / Standby	Power	Guide / Top Menu	Guide
Display	Info	Prev CH / Menu	Menu
Input BD/DVD	Shift + 1	Prev CH / Menu	Pre Ch
Input VCR/DVR	Shift + 2	Up	Up
Input CBL/SAT	Shift + 3	Left / Playlist/Category	Left
Input Game	Shift + 4	Enter	Ok
Input AUX	Shift + 5	Right / Playlist/Category	Right
Input Tuner	Shift + 6	Down	Down
Input TV/CD	Shift + 7	Setup	Options
Input Port	Shift + 8	Audio	Dual
Muting	Mute	Return	Back
CH +	Ch +	I <<	I <<
CH -	Ch -	>>I	>>I
Vol +	Vol +	<<	<<
Vol -	Vol -	Play	Play
Guide / Top Menu	D. Menu	>>	>>
Guide / Top Menu	Shift + Menu	Pause / Play Reverse	Pause

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
■	Stop	■	Stop
MOVIE/TV SEARCH	Movie/TV / Searc	A	Red
MOVIE/TV SEARCH	Movie/TV / Searc	SEARCH TV/R	TV/R
MUSIC REPEAT	Music / Repeat	B	Green
MUSIC REPEAT	Music / Repeat	REPEAT TEXT	Text
GAME RANDOM	Game / Random	C	Yellow
STEREO PLAY MODE	Stereo / Play	D	Blue
STEREO PLAY MODE	Stereo / Play	SHIFT + PLAY MODE ▶	Shift + Play
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
11 0	0	0	0
--/--10 +10 D.TUN DIMMER	+10 / Dimmer	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide
--/--10 +10 D.TUN DIMMER	D.Tun Tuner	APP MEDIA	Media
12 CLR SLEEP	Clear / Sleep	CLEAR EXIT	Exit
12 CLR SLEEP	Clear / Sleep	PROG SLEEP	Sleep

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
On/Standby	Power
Input BD/DVD	Shift + 1
Input VCR/DVR	Shift + 2
Input CBL/SAT	Shift + 3
Input Game	Shift + 4
Input AUX	Shift + 5
Input Tuner	Shift + 6
Input TV/CD	Shift + 7
Input Port	Shift + 8
Muting	Mute
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
On/Standby	Shift + Power
Display BD/DVD	Info
Guide / Top Menu BD/DVD	Shift + Menu
Guide / Top Menu BD/DVD	D. Menu
Guide / Top Menu BD/DVD	Guide

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Prev CH / Menu BD/DVD	Menu
Prev CH / Menu BD/DVD	Pre Ch
Up BD/DVD	Up
Left / Playlist/Category	Left
Enter BD/DVD	Ok
Right / Playlist/Category	Right
Down BD/DVD	Down
Setup BD/DVD	Options
Audio BD/DVD	Dual
Return BD/DVD	Back
I << BD/DVD	I <<
>>I BD/DVD	>>I
<< BD/DVD	<<
Play BD/DVD	Play
>> BD/DVD	>>
Pause BD/DVD	Pause
Stop BD/DVD	Stop

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MOVIE/TV SEARCH	Movie/TV / Search BD/DVD	A	Red
MOVIE/TV SEARCH	Movie/TV / Search BD/DVD	SEARCH TV/R	TV/R
MUSIC REPEAT	Music / Repeat BD/DVD	B	Green
MUSIC REPEAT	Music / Repeat BD/DVD	REPEAT TEXT	Text
GAME RANDOM	Game / Random BD/DVD	C	Yellow
STEREO PLAY MODE	Stereo / Play Mode BD/DVD	D	Blue
STEREO PLAY MODE	Stereo / Play Mode BD/DVD	SHIFT + PLAY MODE ▶	Shift + Play
1	1 BD/DVD	1	1
2	2 BD/DVD	2	2
3	3 BD/DVD	3	3
4	4 BD/DVD	4	4
5	5 BD/DVD	5	5
6	6 BD/DVD	6	6
7	7 BD/DVD	7	7
8	8 BD/DVD	8	8
9	9 BD/DVD	9	9
0	0 BD/DVD	0	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
+10 D.TUN DIMMER	+10 / Dimmer	SHIFT + GUIDE	Shift + Guide
CLR SLEEP	CLR / Sleep	CLEAR EXIT	Exit
CLR SLEEP	CLR / Sleep	PROG SLEEP	Sleep

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
On / Standby	Power	Left / Playlist/Category	Left
Input BD/DVD	SHIFT + 1 Shift + 1	Enter TV/CD	Ok
Input VCR/DVR	SHIFT + 2 Shift + 2	Right / Playlist/Category	Right
Input CBL/SAT	SHIFT + 3 Shift + 3	Down TV/CD	Down
Input Game	SHIFT + 4 Shift + 4	Setup TV/CD	Options
Input Aux	SHIFT + 5 Shift + 5	Audio TV/CD	Dual
Input Tuner	SHIFT + 6 Shift + 6	Return TV/CD	Back
Input TV/CD	SHIFT + 7 Shift + 7	I << TV/CD	I <<
Input Port	SHIFT + 8 Shift + 8	>>I TV/CD	>>I
Muting	Mute	<< TV/CD	<<
Vol +	Vol +	>> TV/CD	>>
Vol -	Vol -	Play TV/CD	Play
On / Standby	SHIFT + Shift + Power	Pause TV/CD	Pause
Display TV/CD	Info	Stop TV/CD	Stop
Disc + / Album + TV/CD	Ch +	Movie/TV / Search TV/CD	Red
Disc - / Album TV/CD	Ch -	Movie/TV / Search TV/CD	TV/R
Up TV/CD	Up	Music / Repeat TV/CD	Green

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
MUSIC REPEAT	Music / Repeat TV/CD	REPEAT TEXT	Text		
GAME RANDOM	Game / Random	C	Yellow		
STEREO PLAY MODE	Stereo / Play Mode TV/CD	D	Blue		
STEREO PLAY MODE	Stereo / Play Mode TV/CD	SHIFT + PLAY MODE ▶	Shift + Play		
1	1 TV/CD	1	1		
2	2 TV/CD	2	2		
3	3 TV/CD	3	3		
4	4 TV/CD	4	4		
5	5 TV/CD	5	5		
6	6 TV/CD	6	6		
7	7 TV/CD	7	7		
8	8 TV/CD	8	8		
9	9 TV/CD	9	9		
11 0	0 TV/CD	0	0		
--/--- 10 +10 D.TUN DIMMER	+10 / Dimmer	-/-- GUIDE	Guide		
12 CLR SLEEP	CLR / Sleep TV/C	CLEAR EXIT	Exit		
12 CLR SLEEP	CLR / Sleep TV/C	PROG SLEEP	Sleep		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
On / Standby	Power
Input BD/DVD	Shift + 1
Input VCR/DVR	Shift + 2
Input CBL/SAT	Shift + 3
Input Game	Shift + 4
Input AUX	Shift + 5
Input Tuner	Shift + 6
Input TV/CD	Shift + 7
Input Port	Shift + 8
Muting	Mute
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
On / Standby Por	Shift + Power
Display Port	Info
CH + Port	Ch +
CH - Port	Ch -
Up Port	Up

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Left / Playlist/Category	Left
Enter Port	Ok
Right / Playlist/Categor	Right
Down Port	Down
Setup Port	Options
Return Port	Back
I << Port	I <<
>>I Port	>>I
<< Port	<<
Play Port	Play
>> Port	>>
Pause / Play Reverse Port	Pause
Stop Port	Stop
Movie/TV / Searc Port	Red
Movie/TV / Searc Port	TV/R
Music / Repeat	Green
Music / Repeat	Text

Port

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
GAME RANDOM	Game / Random	C	Yellow		
STEREO PLAY MODE	Stereo / Play Mode Port	D	Blue		
STEREO PLAY MODE	Stereo / Play Mode Port	SHIFT + PLAY MODE	Shift + Play		
1	1 Port	1	1		
2	2 Port	2	2		
3	3 Port	3	3		
4	4 Port	4	4		
5	5 Port	5	5		
6	6 Port	6	6		
7	7 Port	7	7		
8	8 Port	8	8		
9	9 Port	9	9		
11 0	0 Port	0	0		
--/---10 +10 D.TUN DIMMER	+10 / Dimmer	-/-- GUIDE	Guide		
12 CLR SLEEP	CLR / Sleep Port	CLEAR EXIT	Exit		
12 CLR SLEEP	CLR / Sleep Port	PROG SLEEP	Sleep		