Mandis shop

Sony RM-ANU160

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
I/⏻	Power	⏻	Power
TV I/⏻	Power Tv	SHIFT + ⏻	Shift + Power
OPTICAL	Optical	SETTINGS OPT	Options
COAXIAL	Coaxial	ECO 3D	3D
ANALOG	Analog	AD SUBT	Subt
PROG −	Prog- Tv	CH −	Ch -
PROG +	Prog+ Tv	+ CH	Ch +
+	Vol+ Tv	SHIFT + + VOL	Shift + Vol +
−	Vol- Tv	SHIFT + VOL −	Shift + Vol -
	Mute Tv	SHIFT + MUTE	Shift + Mute
	Source Tv	TIMER AV	AV
	Mute	MUTE	Mute
SURROUND	Surround	SOUND DUAL	Dual
+	Vol+	+ VOL	Vol +
−	Vol-	VOL −	Vol -
+ TREBLE	Treble+	▲	Up
TREBLE −	Treble-	▼	Down

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
BASS −	Bass-	◀	Left
+ BASS	Bass+	▶	Right

https://remotecontrols.dk/de/Sony/1061092-66015-ersatzfernbedienung-fur-Sony-RM-ANU-160-149054011.html