Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
-/--	Guide / EPG / -/--
AV	AV / Input / RDS
Menu	Menu / Home
Swap	Back / Return
OK	OK

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Up	Up
PR+	CH+ / Page+
PR-	CH- / Page-
Down	Down
Right	Right
Vol +	Vol +
Left	Left
Vol -	Vol -
TV/TX	Text / Goto
PP	Fav / Marker / PC
16:9	Setup / OPT /
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Violet	Display / Media
[ ] Smart Contro	Picture / Format

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
CONTROLS ♪ Smart Controls	TITLE SOUND Sound / Title		
MIX MIX/)))·((	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II		
PAT P100 P100/PAT	TIMER SLEEP Sleep / Timer		
SUB SUB	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		
UPDATE Update	SIZE ZOOM Zoom / Size		
HOLD Hold	HOLD ■ Stop / Hold		
FREEZE DOUB Doub/Freeze	SURROUND ⏏ Eject / Surround		
SCAN REV REV/Scan	PROGRAM TV/RADIO TV/Radio /		