Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY	Standby	Power	
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	-/-- GUIDE	Guide
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
PICTURE	Picture	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
MODE	Mode	HOME SMART	Smart

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
MENU	Menu	OK	Ok
▶	Right	▶	Right
▼	Down	▼	Down
MUTE	Mute	MUTE	Mute
ZOOM	Zoom	ZOOM ⏏	Eject
NICAM/A2	Nicam/A2	SOUND DUAL	Dual
SOUND	Sound	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT	Exit
RED	Red	A	Red
GREEN	Green	B	Green
YELLOW	Yellow	C	Yellow
CYAN	Cyan	D	Blue

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
MIX	Mix	SHIFT + REPEAT TEXT		
SIZE	Size	PICTURE FORMAT		
HOLD	Hold	■		
REVEAL	Reveal	APP MEDIA		
INDEX	Index	SETTINGS OPT		
SUBPAGE	Subpage	AD SUBT		
▲	Up	+ CH		
▼	Down	CH −		
◀	Left	VOL −		
▶	Right	+ VOL		