Mandis shop

EX320U

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	POWER		Power
	PLAY / PAUSE	Shift	+ Play + / Play
Menu Exit	MENU / EXIT	Menu	Menu
Auto	AUTO	Auto	Auto
	UP / KEYSTONE		Up
	DOWN / KEYST.		Down
	LEFT / ?		Left
Mode Enter	ENTER / MODE	Enter	Enter
	RIGHT / LOCK		Right
Blank	Blank	Mute Blank	Blank / Mute
Source	SOURCE	Source	Source
+ Volume	VOLUME+	Page▲ Vol	Vol + / Page +
Volume −	VOLUME-	Page▼ Vol	Vol - / Page -
+ Digital Zoom	DIGITAL ZOOM	Play +	+ / Play
Digital Zoom −	DIGITAL ZOOM -	Stop −	- / Stop
Up Page	PAGE UP	Shift	+ Page▲ Vol Shift + Vol + / Page +
Page Down	PAGE DOWN	Shift	+ Page▼ Vol Shift + Vol - / Page -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
On Timer	TIMER ON	Timer Freeze	Freeze / Timer
Timer Set up	TIMER SET UP	Shift	+ Timer Freeze Shift + Freeze / Timer

https://remotecontrols.dk/de/Mitsubishi/1061262-24739-ersatzfernbedienung-fur-Mitsubishi-EX320U.html